目录

1.)	角色权限说明	1
2.	安装前准备工作	2
	1.微信搜索关注"鸿世服务"公众号 2.注册	2 3
3. ′	3. ^{登录} 安装流程	6 7
-	3.1 设备录入 3.2 绑定插座	7
	3.3.通信测试 3.4 移交设备(可选)	12 16
4.	各角色具体功能	17
	4.1 安装人员4.2 客户	17 18
	4.3 第三方受益人4.4 微信绑定	19 19

1.角色权限说明

(1): 客户: 向鸿世电器采购设备后,真正管理设备的人。 作为收益分成的第一受益人。

(2): 第三方受益人: 除设备拥有者外的其他人, 如物业。

受益与设备拥有者绑定。受益人只享有设备利润分成的权利, 无其他权利。

(3):安装人员:安装人员可以是设备拥有者,也可以是鸿世电器的运维人员。如果安装人员是鸿世的运维人员,则安装人员在设备安装调试完毕后需要将设备移交给设备拥有者。

用户在注册的时候需要选择对应的角色。

2. 安装前准备工作

1.微信搜索关注"鸿世服务"公众号



下午3:22	0.74K/s	≹ 🗑 "âl 4G⊬al 3G 🗩 51%
く湾	世服务	ይ
	2018年11月15日「	5416:53
	你好,欢迎关注鸿世	1服务!
	安装简易文字教程	
	我的服务	怎么安装
	图 2	

2.注册



(1): 点击【我的服务】进入登录界面

下午2:	:52 1.73K/s 🕸 🖉 🗑 🖫 l 4Graf al 3G 🗩 62%
×	Hongshi Electrical Install
	登录
	♀ 请输入手机号
	☐ 请输入密码
	忘记密码
	登录
	注册
	图 4

(2): 点击【注册】, 注册账户

下午2	∓2:52 0.75K/s ≹ Æ 😇 "शी 4G⊫all 3G 🗩 6			3G 🗩 62%
×	Hong	shi Electrical	Install	
<		注)))	
	8	请输入姓名		
	Ð	请输入密码		
			客戶	۵×
	<u>أ</u>	城市	北京市市辖区	₹ >
	L	请输入手机号	码	
		输入短信验证	E码 获取验证码	
		立即	注册	

图 5

下午4:	:46	1	0.00K/s \$ 🗇 "al	4G. "al 3G 🗔	39%
×	Hong	shi Electric	al Install		••
			注册		
					ĩ
	2	请输入姓?	名		
	Ð	请输入密码	冯		
	III				
	Ċ#	城市	北京市	市辖区》	
取	肖			完	成
		安	装人员		
			客户		
		第三	方受益人		
			图 6		
下午4:	57		图 6 0.29K/s \$ ⊙ "細	4Gt "ill 3G 🗔	37%
F午4: ×	57 Hong:	shi Electric	图 6 □.29K/sま☺'淵i al Install	4G‡ atl 3G 🗖) 37% •••
F年4: ×	57 Hong	shi Electric	图 6 29K/s ≹ ☺ 端 cal Install 注册	4G† al 3G 🗖	€ 37% •••
F年4: × く	57 Hong	shi Electric	图 6 _{0.29K/s} ៖ ত ៉ា al Install 注册	4G† all 3G 🗨) 37% •••
F年4: × く	57 Hongs	shi Electric 张三	图 6 0.29k/s ≵ ో [™] al Install 注册	46† al 36 🗩	• 37% •••
^{₹₹4:}	57 Hongs	shi Electric 张三 …	图 6 0.29K/s ≵ ☺ ៕ al Install 注册	46† "nl 36 🦲	
下午4: × く	57 Hongs	shi Electric 张三	图 6 29K/s ≹ ⊙ 加 :al Install 注册	46† aff 36 C) 37%
F午4: × く	57 Hong:	shi Electric 张三 ···	图 6 2.29K6 ¥ 0 加 :al Install 注册 北京市	4G ⁺ aff 3G (客户 > 市辖区 >) 37%
下午4: × く	57 Hong:	shi Electric 张三 … 城市	图 6 2.29K6 ¥ 0 加 :al Install 注册 北京市	4Gt all 3G C 客户 > 市辖区 >	• 37%
F午4: × く	57 Hong:	shi Electric 张三 … 城市 18354646	图 6 2.29Ks ¥ 0 1 and and Install 注册 北京市 3474	4Gt all 3G C 客户 > 市辖区 > 2发送 ((8e)	• 37%
F午4: × く	57 Hong:	shi Electric 张三 城市 18354646 446464	图 6 29K/s * 0 ៕ al Install 注册 北京市 3474	4Gt all 3G C 客户 > 市辖区 > 2 2发送 (485)	
下午4: × く	57 Hong:	shi Electric 张三 … 北 18354646 446464	图 6 x.29K/s ≹ 0 [™] al Install 注册 xi京市 4474 ◎ 即注册	46t all 36 客户 > 市辖区 > 2发送 (48s)	37%
下午4: × く	57 Hong:	shi Electric 张三 北市 18354646 446464	图 6 29K/s ≹ 0 [™] al Install 注册 	46t al 36 客户 > 市辖区 > 2发送 (485)	37%

图 7

这里注意一下自己的用户角色,分别有客户、安装人员、第三方受益人三种角色。信息

填写完毕以后点击【立即注册】

3.登录

下午2	52 1.73K/s \$ & ⊙ "Sil 4G₂ all 3G 🐽 62%
×	Hongshi Electrical Install
<	登录
	♀ 请输入手机号
	→ 请输入密码
	忘记密码
	登录
	注册
	图 8

输入手机号、密码登录账号。登录完成以后进入主界面。



3.安装流程

3.1 设备录入



下午2	:53	2.4	48K/s 🕸 🛱 🖯	S and 4G‡ and	3G 🗩 62%
×	Hong	shi Electri	cal Insta	II	
		信	息录入		
	1 信!	息录入 2	第定插座	- <u>3</u> i	自言測试
	Ø	名称 🖌	3	充电桩名	称
	Ð	密码 🖣	- 设备	备出厂密	码
		序列号 🔶	- 设备	出厂序列	明号
	Ü	充电桩类型	型	慢	充 >
	-	区域类型		<u>小</u>	\times
	ش <i>ا</i>	城市	浙江	I省 杭州	市 >
	•	点击获取	位置信息	获取位	E
	•	纬度	4	そ度	
	0	请输入地	业名称	安装的具	体地址
	L				

```
图 12
```

(1): 点击左下角的【设备录入】,点击当前页面的【设备录入】,填写相关信息。 注意: 充电桩序列号需要区分大小写字母

ą	测试充电桩	
$\overline{\mathbf{\cdot}}$		
	ffddff00007	0
Ü	充电桩类型	慢充>
۱	区域类型	小区>
<u>أ</u>	城市	浙江省杭州市)
0	点击获取位置	信息 获取位置
0	30.306309	120.36721
0	孵化器2幢	

(2): 信息填写好以后点击【下一步】进入绑定插座页面。



3.2 绑定插座

扫描插座的时候,需要从1号插座二维码依次扫描到8号插座,顺序不能打乱。





图 16: 插座二维码

(1):点击【点击扫描插座】选项,扫描插座信息二维码。每次必须扫描 8 个插座,否则会出现提示信息。



图 17



图 18

(2):扫描完8个插座信息以后点击【下一步】,进入【通信测试】页面。若没有扫描8个插座就点击【下一步】,则会出现提示信息。

3.3.通信测试

测试目的:测试整个通路是否正常; 测试准备:需要携带电压是 220V 的负载,比如灯泡等。 测试前须知:

上一步绑定完插座后会进入到【通信测试】页面,如果充电桩不在线,此页面会显示1 分钟的等待充电桩上线的弹窗。如果1分钟内,充电桩上线了,那么弹窗消失,用户可以进 行插座开关控制;如果等待超时,那么用户需要先点击【完成】按钮,稍后在【设备设置页 面】再次进行通信测试。

如果充电桩设备有问题,用户可以在【设备设置页面】将该充电桩解绑,即删除该设备。 充电桩是否正常需要用户自行根据负载的工作情况进行判断。

测试步骤如下:

首先,测试哪个插座,就将负载接到哪个插座上。

然后在下图所示界面,对相应的插座进行开关控制,整体流程如下所示:

上午10	0:38	32.6K/s≵ 🗑 📶 4G⊭.all 3G 🛑 98%
×	鸿世服务	
<		通信测试
	(一信息录入)。	④ 绑定插座 - 3 通信测试
		充电桩:在线
	插座1	
	插座2	\bigcirc
	插座3	\bigcirc
	插座4	\bigcirc
	插座5	\bigcirc
	插座6	\bigcirc
	插座7	\bigcirc
	插座8	\bigcirc
	清空数据	完成
		图 19

上午10:38	30.1K/s \$ 🗇 📲 4G± at 3G 🛑 98%			
X 鸿世服务				
<	通信测试			
(一) 信息录入	- 🕜 绑定插座 - 3 通信测试			
	充电桩: 在线			
插座1				
插座2	\bigcirc			
插座3	\bigcirc			
插座4	\bigcirc			
插座5	\bigcirc			
插座6	\bigcirc			
插座7	\bigcirc			
插座8	\bigcirc			
清空数	:据 完成			
图 20				
上午10:38	30.4K/s≵ 🗑 🖁 al 4G⊭ati 3G 🛑 98%			
X 鸿世服务				
<	通信测试			
✓ 信息录入	- 🔗 绑定插座 - 3 通信测试			
	充电桩:在线			
插座1				
	提示			
	控制成功!			
	确定			
插座6	\bigcirc			
插座7	\bigcirc			
插座8	\bigcirc			
清空数	据完成			
	图 21			

①:点击【图 19】箭头所指的开关按钮,进行插座通信测试。当开关按钮显示为绿色
 时,即为打开状态,否则为关闭状态。

【温馨提示】: 开关通信测试是测试插座的开、关功能是否能正常工作。由于存在网络 延迟,请在测试的时候一次只测试一个插座,即:一开一关。两次操作均会提示【控制成功】。

第一次点击开关按钮,提示【开启控制测试成功】,功能【开】正常。点击【确定】,关闭提示。



图 22

②: 第二次点击开关按钮,再次提示【控制成功】,功能【关】正常。此时就完成了一 个插座的开关功能测试,接下来依次进行其余插座的测试。

上午1	0:38	32.6K/s≵ 🏵 📶 4G⊬atl 3G 🛑 98%
×	鸿世服务	
		通信测试
		充电桩: 在线
	插座1	\bigcirc
	插座2	\bigcirc
	插座3	\bigcirc
	插座4	\bigcirc
	插座5	\bigcirc
	插座6	\bigcirc
	插座7	\bigcirc
	插座8	
	清空数据	元成
		El

上午10:3	38	16.0K/s \$ 🗇 📶 4G	atl 3G 🌑 98%
X	鸣世服务		
<	ĵ	通信测试	
6	⑦信息录入 - (🖉 绑定插座 - 3	通信测试
	充	电桩:在线	
	插座1 插座2		00
I	确定充电	提示 桩通信测试已成功	?
ł		确定	- 8
	插座6	MAL	\square
	插座7		\overline{O}
	插座8		0
	清空数据	完成	
	 夜	24	
下午3:0	ن ا ۱ 0	15.5K/s \$ & © "11 4G	al 3G 🗩 60%
× F	longshi Electi	rical Install	
<	į	设备列表	
测试	充电桩7	ffddff000)007 >
	(419) \\\\		2
i	2备录入	设备列表	个人中心
		含 25	

③: 当插座全部测试通过以后,点击【完成】,此时弹出【确定充电桩通信测试已经完成?】,点击【确定】、测试步骤结束。点击【完成】之前,请不要点击左上角的"×"退出 当前页面。

此时在设备列表会显示已经录入的设备。若在测试过程中由于出现人为失误,则可以点击图 23 的【清空数据】,重新绑定插座。

3.4 移交设备 (可选)

哪个用户添加的充电桩,充电桩就绑定到这个用户的账号下面。用户和充电桩之间的绑 定关系涉及到以后的收益分成,所以有些场景下会涉及到充电桩的移交。 比如,鸿世人员安装完充电桩后,如果该充电桩是交给客户的,那么需要将其移交给客户, 这样子,再以后的充电桩收益分成时,就会将分成发给客户。

移交的客户需要先在【鸿世服务】上注册账号才可以,否则不能移交。

下午3:1		15.5K/s ≵ 🗇 📶 4G‡ ad	3G 🌰 56%
×ι	Hongshi Elect	rical Install	
<		设备设置	
	仍夕后白木毛		
<u>द्र</u> ा	反留旧尽旦有		>
j i	设备通信测试		>
7	功率区间		>
<u>ج</u>	报警联系人		>
67	移交设备		>
۶ <u>+</u>	第三方受益人		>
ژ D	解绑设备		
ž	【 ↓ ↓ 反备录入	三 设备列表	
		图 30	
下午2:3	9	0.00K/s∦ ☺ ''nl 4G‡ı	I 3G 🗩 57%
下午2:3 X ;	9 鸣世服务	••• 0.00K/s∦ ☉ 'ần 4G≵ an	I 3G 🗩 57%
т+2:3 ×;	9	 0.00K/s∦♂៕4Gt.a	I 3G 🗩 57%
т年2:3 × ; <	9 . 鸣世服务 2、姓名	0.00K/s≉ [;] ΰ 2al 4G:.al 设备移交	
F42:3 × ; <	9 . 鸡 世服务 2 姓名 电话	0.00K/s≉ ⁰ ⁻ 2al 4G:.al 设备移交	
т 4 2:3 × ; <	9 鸣 世服务 2、姓名 电话	0.00K/s∦び [™] al 465.al 设备移交	
т+2:3 ×; <	9 鸡 世服务 2、姓名 电话	0.00K/sまび ¹ 24 46: .4	
т 4 2:3 × ; <	9 鸣世服务 Q 姓名 电话	0.00K/5∦び [™] 24491.4 设备移交 确定	
⊼42:3 Х; С	9 鸣世服务 《姓名 电话	0.00K/s ≵ Ö "24 465 .af 设备移交 确定	
т42:3 ×; <	9 鸡 世服务 2、姓名 电话	0.00K/sまび"論 46:(设备移交 确定	
т≠2:3 × ; ; <	9 . 鸡 世服务 2 姓名 • 电话	0.00K/s ≵ び "24 465 .4 设备移交 确定	
F42:3	9 鸣世服务 《姓名 电话	0.00K/s ≵ Ö "24 465 .4 设备移交 确定	1 30 🗭 57%
т+2:3 ×; <	9 鸣世服务 2、姓名 电话	0.00K/s ≵ 0 [™] 24 465 .at 设备移交 确定	1 36 () 57%

在【设备设置】界面点击【移交设备】,输入移交者的姓名与电话即可移交设备。

4. 各角色具体功能

4.1 安装人员

安装人员具有安装充电桩的功能,该部分功能如【安装流程】所述。 其他功能见下图:

下午3:10	15.5K/s ≵ 💮 ≞ıl 4	4G‡ atl 3G 🗩 56%
× Hongshi E	Electrical Install	
<	设备设置	
☆ 设备信息	查看	>
🔓 设备通信》	则试	>
🖇 功率区间		>
久 报警联系		>
日移交设备		>
♀ 第三方受き	益人	>
[]] 解绑设备		
(↓) () () () () () () () () () () () () () () () (设备列表	○ ↑人中心
	图 32	

- 对设备信息进行查看
- 对设备进行通信测试
- 功率区间的修改
- 报警联系人设置:添加的报警联系人需要绑定过微信,当发生报警时会推送到联系
 人的微信上
- 移交设备
- 第三方受益人添加【无权限】
- 解绑设备

4.2 客户

下午3:48	0.61K/s∦ 🗑 🛱	0.61K/s \$ ☺ "#ll 4G‡ll 3G ⊂ 45%	
X 鸿世服务			
<	数据概况		
<mark>200</mark> 昨日收益	<mark>1500</mark> 近一周收益	<mark>8000</mark> 近一月收益	
	自定义查询		
请选择开始日期	N		
开始时间		2019-01-08 >	
请选择结束日期			
结束时间		2019-01-08 >	
	确定		
您的收益		10000	
设备录入	□ ↓↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓	2 況 个人中心	
	图 33		

相比于安装人员,客户具有【数据统计】的功能。可查看昨日、近一周、将近一个月的收益;同时也可以选择起始时间,查看这段时间内某一充电桩的总收益。

并且客户可以指定充电桩的第三方受益人。

下午3:47	1.18K/s % ∦ ☺ 🖬 4G‡I 3G 🗩 46%	
× 鸿世服务		
<	数据概况	
<mark>200</mark> 昨日收益	<mark>1500</mark> 近一周收益	<mark>8000</mark> 近一月收益
	自定义查询	
请选择开始日期		
开始时间		2019-01-08 >
请选择结束日期		
结束时间		2019-01-08 >
	确定	
您的收益		10000
() 音列表	1111	
	图 34	

第三方受益人不能进行设备录入,不可进行设备移交、解除,可查看某段时间的收益。

4.4 微信绑定

属于各个角色都有的功能。

微信绑定是与报警相关的。因为报警时会将报警信息推送到用户的微信上。所有如果某 一充电桩所添加的报警联系人没有绑定过微信,则接收不到报警通知。

具体绑定操作如下:

下午5	:06		0.00K/s∦ ©	°anti 4G⊭anti 3G ⊂	D 35%
×	Hong	shi Ele	ctrical Instal	I	•••
	\circ	张三			
1	$\tilde{}$	手机号:	18656159088		
☆	我的信	息			>
Ð	修改密	邵码			>
C	修改手	■机号			>
F	微信纬	定			>
	41Þ \ 7			8	
	设备录入		设备列表	个人中小	5
	-00		图 35	× 144 0 14 20 0	R 410/
×+4	:08 :20日期	客	0.52K/S ¥ G) all 46# all 36 C	
/	19 - 11	())	微信绑定		
			DATE SPACE		
			未绑定微信号	<u>1</u>	
		,		~	
			绑定微信号	J	
				Q	
	设备录入		设备列表	个人中心	
			图 36		

下午4:08	••• 1.80K/s \$ 🗇 🖫 4	G# all 3G 🗩 41%
X 鸿世服务		
<	微信绑定	
	已绑定微信号	
	解绑微信号	
(1) 设备录入	设备列表	
	图 37	

点击【绑定微信号】即可绑定微信,需要解除绑定则在点击【解绑微信号】。