ACE

USER GUIDE

XMax®

CONTENTS

English Operation Guide ---------- 1-12
German Operation Guide ---------- 13-23
Spanish Operation Guide ---------- 24-34
French Operation Guide ---------- 35-45
Polish Operation Guide ---------- 46-55
Support ---------- 56-60

DISCLAIMER

Thank you for purchasing the XMAX ACE aromatherapy diffuser. We hope you enjoy the quality and performance of your XMAX ACE. To ensure optimal performance and safety of the XMAX ACE, please read this entire manual instructions.

Please read and follow instructions carefully. Understand them fully before using your XMAX ACE. We recommend you keep these instructions in a safe place for future reference. The XMAX ACE is not a medical device and is not intended to diagnose, cure, treat or prevent diseases or other conditions. If you have any health problems, consult your doctor before using the XMAX ACE.

This product should not be used by children women who are pregnant or breast feeding, or those with life-threatening illnesses without first consulting a doctor. Never use before driving or machinery.

The XMAX ACE is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind. Any use of this device could subject the user to fines, penalties, and/or imprisonment under the law of your jurisdiction.

THIS PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY PLANT MATERIAL.

OVERVIEW

XMAX 1

KIT CONTENTS

SPECIFICATIONS

Battery Capacity	2600mAh(Lithium Polymer)
Charging Voltage/Current	5V/1A
Working Voltage	3.3-4.2V
On/Off	Click the button 3 times consecutively
Temperature Range	10°C-240°C(122°F-464°F)
Boost Mode	255°C(491°F)
Heating	Ceramic with embedded heating element
Screen	OLED
Size	42*24*94mm(1.65*0.94*3.7inch)

XMAX 2

OPERATING

1. LOAD

Remove the ceramic mouthpiece. Loosely fill the oven with botanical material. All material should be inside the ceramic oven.
Load wax cup first for concentrate use. Do NOT load too much wax one time.
Note that the tighter the oven is packed the more draw resistance will be experienced.

2. POWER ON/OFF

Click Power Button 3 times, the Ace will power on and begin to heat up under the default settings or your last setting temperature.

Click the Power Button 3 times to turn off, and the XMAX Ace will vibrates to indicate off.

3. ENJOY XMAX ACE

While heating, the OLED display temperature will goes up. The device vibration indicates readiness and the timer countdown starts.

Inhale through the mouthpiece and enjoy.

This device will automatically begin vaping that removes the need for power/push button vape.

XMAX 3 XMAX 4

KIT CONTENTS

SPECIFICATIONS

Battery Capacity	2600mAh(Lithium Polymer)
Charging Voltage/Current	5V/1A
Working Voltage	3.3-4.2V
On/Off	Click the button 3 times consecutively
Temperature Range	10°C-240°C(122°F-464°F)
Boost Mode	255°C(491°F)
Heating	Ceramic with embedded heating element
Screen	OLED
Size	42*24*94mm(1.65*0.94*3.7inch)

XMAX 2

ÜBERSICHT

XMAX 13

INHALT

SPEZIFIKATIONEN

Batteriekapazität	2600mAh(Lithium-Polymer)
Ladespannung / Ladestrom	5V/1A
Betriebsspannung	3.3-4.2V
Ein/Aus	Klicken Sie dreimal hintereinander auf die Taste
Temperaturbereich	10°C-240°C(122°F-464°F)
Modus empfohlener	255°C(491°F)
Heizung	Keramik mit eingebettetem Heizelement
Anzeige	OLED
Größe	42*24*94mm(1.65*0.94*3.7 Zoll)

XMAX 14

BETRIEB

1. BEFÜLLEN

Entfernen Sie das Keramikmundstück. Füllen Sie den Ofen lose mit Kräutermaterial. Das gesamte Material sollte sich im Keramikofen befinden.
Füllen Sie zuerst den Wachsbecher für die Konzentratverwendung. NICHT zu viel Wachs einfüllen.
Beachten Sie, dass je dichter der Ofen gepackt ist, desto mehr Zugwiderstand entsteht.

2. EIN/AUSSCHALTEN

Wenn Sie dreimal auf den Ein-/Aus-Schalter klicken, schaltet sich der Ace ein und beginnt sich unter den Standardeinstellungen oder der letzten Einstelltemperatur aufzuheizen.

Klicken Sie zum Ausschalten dreimal auf die Ein-/Aus-Taste, und der XMAX Ace vibriert, um anzuzeigen, dass er ausgeschaltet ist.

3. GENIEßEN SIE XMAX ACE

Während der Erwärmung zeigt die Temperaturanzeige des OLED-Bildschirms. Das Gerät zeigt durch die Vibration die Einsatzbereitschaft an und gleichzeitig startet der Zeitzähler.

Durch das Mundstück einatmen und genießen.

Dieses Gerät beginnt automatisch mit dem Vaporisieren, wodurch die Notwendigkeit des Vaporisierens mit der Ein-/Aus-Taste entfällt.

XMAX 15 XMAX 16

CONTENIDO

ESPECIFICACIONES

Capacidad de batería	2600mAh(polímero de litio)
Tensión de carga / corriente de carga	5V/1A
Tensión de servicio	3.3-4.2V
Encendido/Apagado	Haga clic en el botón tres veces seguidas
Rango de temperatura	10°C-240°C(122°F-464°F)
Modo amplificador	255°C(491°F)
Calentamiento	Cerámica con elemento calefactor incorporado
Pantalla	OLED
Dimensiones	42*24*94mm(1.65*0.94*3.7 pulgadas)

XMAX 25

OPERACIÓN

1. LLENADO

Retire la boquilla de cerámica. Llene el horno sin apretar con material vegetal. Todo el material debe estar en el horno de cerámica.
Primero llene la copa de cera para el uso de concentrado. NO llene demasiado de cera.
Tenga en cuenta que cuanto más apretada esté el horno, mayor será la resistencia de calado.

2. ENCENDIDO/APAGADO

Haga clic en el botón tres veces seguidas para encender o apagar el XMAX Ace.

Si hace clic en el botón de encendido/apagado tres veces, el Ace se encenderá y comienza a calentarse bajo los ajustes predeterminados o la última temperatura de ajuste.

Para apagarlo, haga clic en el botón de encendido tres veces y el XMAX Ace vibrará para indicar que está apagado.

XMAX 26

Récapitulatif

XMAX 35

KIT DE CONTENU

SPECIFICATIONS

Batterie Capacity	2600mAh (Lithium Polymère)
Chargeur/Courant	5V/1A
Tension de fonctionnement	3.3-4.2V
On/Off	Cliquez sur le bouton 3 fois de suite
plage des températures	10°C-240°C(122°F-464°F)
Mode BOOST	255°C(491°F)
Chauffage	Céramique avec élément Chauffage intégré
Écran	OLED
Taille	42*24*94mm(1.65*0.94*3.7 pouces)

XMAX 36

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ

SPECYFIKACJA

Pojemność baterii	2600mAh (Litowo-Jonowa)
Napięcie ładowania/Prądu Prądu	5V/1A
Napięcie Robocze	3.3-4.2V
Włączanie/Wyłączanie	Naciśnij przycisk On/Off 3 razy z rzędu.
Zakres Temperatur	10°C-240°C(122°F-464°F)
Tryb Boost	255°C(491°F)
Element Grzewczy	Ceramika z osadzonym elementem grzewczym
Rodzaj wyświetlacza	OLED
Wymiary	42*24*94 mm (1.65*0.94*3.7 cali)

XMAX 47

OBSŁUGA

1. NABIJANIE

Usuń ceramiczny ustnik. Napełnij komorę luzem. Uwaga, nie należy używać zbyt dużej ilości materiału, komora powinna być luźno napełniona. Całość użytego materiału powinna znaleźć się wewnątrz komory ceramicznej.
W przypadku korzystania z koncentratów należy najpierw zamocować miseczkę do wosku. Nie należy używać zbyt dużej ilości wosku jednorazowo.
Uwaga: jeśli komora będzie zapełniona po brzegi, przy wdychaniu możesz napotkać spory opór.

2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Naciśnij Przycisk Power 3 razy, a Vaporizer Ace włączy się i rozpocznie podgrzewanie zgodnie z temperaturą ustawioną przy ostatnim użyciu.

Aby wyłączyć urządzenie, Naciśnij Przycisk Power 3 razy, a Vaporizer XMAX ACE wyłączy się, sygnalizując to wibracją.

XMAX 44

FONCTIONNEMENT

1. CHARGER

Retirer l'embout en céramique. Remplir le four sans serrer avec du matériel végétal. Tous les matériaux doivent se trouver à l'intérieur du four céramique.
Charger d'abord le cartouche de cire pour l'utilisation du concentré. Ne chargez PAS trop de cire une seule fois.
Notez que plus le four est serré, plus la résistance à l'étirement sera élevée.

2. ALIMENTATION ON/OFF

Appuyez 3 fois sur le bouton d'alimentation, l'Ace s'allumera et commencera à chauffer selon les réglages par défaut ou votre dernière température de réglage.

Cliquez 3 fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre et le XMAX Ace vibre pour indiquer qu'il est éteint.

XMAX 37

3. PROFITEZ XMAX ACE

Pendant le chauffage, la température de l'écran OLED augmente. La vibration de l'appareil indique que l'appareil est prêt et le compte à rebours commence.

Inspirez par l'embout bucal et savourez.

Cet appareil commencera automatiquement le vaping qui supprime le besoin d'une voûte de bouton d'alimentation/de bouton-poussoir.

XMAX 38

3. POCZUJ RÓŻNICĘ Z XMAX ACE

W trakcie podgrzewania ekran OLED będzie wyświetlał zmiany temperatury na bieżąco. Następnie gotowość urządzenia zostanie zasygnalizowana wibracją, a ekran zacznie odliczać czas pozostały na wykonanie wdechu.

Po prostu weź wdech przez ustnik i odpręż się wygodnie.

Urządzenie automatycznie rozpocznie vaping bez konieczności naciskania zadnych dodatkowych przycisków.

XMAX 48

4. UST AWIENIA TEMPERATURY

Naciśnij przycisk Up, aby zwiększyć temperaturę. Analogicznie przyciski Down służą do zmniejszania wartości temperatury.

Kliknąć, zmniejsz temperaturę stopień po stopniu. Aby dokonać szybkiej zmiany, przytrzymaj przycisk Up / Down.

5. TRYB BOOST

Naciśnij Przycisk Power dwukrotnie, aby przejść w tryb boost. Temperatura w komorze wzrośnie bezpośrednio do 255°C w bardzo krótkim czasie. Jeśli chcesz wyjść z trybu boost, ponownie naciśnij Przycisk Power dwukrotnie.

XMAX 52

4. TEMPERATURE SETTINGS

Press the Up Button to increase temperature, press the Down Button to decrease temperature.
Click to change by degree, hold to change quickly.

5. BOOST MODE

Press the Power Button twice to enter boost mode, the device temperature will goes up to 255°C(491°F) directly with real quick, press the Power Button twice to exit boost mode.

XMAX 5

6. TIMER SWITCHOVER

The Ace has 2 session timers, 5 minutes and 10 minutes.

To switchover the 5 minutes and 10 minutes, just hold the Power Button and UP Button at the same time for 3 seconds.

7. FAHRENHEIT AND CELSIUS SWITCHOVER

To switchover to Fahrenheit, just hold the Power Button and Down Button at the same time for 3 seconds.

XMAX 6

4. TEMPERATUREINSTELLUNGEN

Drücken Sie die Aufwärtstaste, um die Temperatur zu erhöhen, und die Abwärtstaste, um die Temperatur zu senken.
Mit einem Klick können Sie die Gradzahl ändern, halten Sie die Taste gedrückt, um sie schnell zu ändern.

5. VERSTÄRKUNGSMODUS

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal, um in den Verstärkungsmodus zu gelangen, die Gerätetemperatur steigt direkt und schnell auf 255°C (491°F) an, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal, um den Verstärkungsmodus zu verlassen.

XMAX 17

6. TIMER-UMSCHALTUNG

Der Ace hat 2 Timer, 5 Minuten und 10 Minuten.

Um die 5 Minuten und 10 Minuten umzuschalten, halten Sie einfach die Ein-/Aus-Taste und die Aufwärtstaste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt.

7. UMSCHALTUNG VON FAHRENHEIT UND CELSIUS

Um auf Fahrenheit umzuschalten, halten Sie einfach die Ein-/Aus-Taste und die Abwärtstaste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt.

XMAX 18

4. REGLAGES DE TEMPÉRATURE

Appuyez sur le bouton Haut pour augmenter la température, appuyez sur le bouton Bas pour diminuer la température. Cliquez pour changer par degré, maintenez pour changer rapidement.

5. Mode Boost

Appuyez deux fois sur le bouton Power pour passer en mode Boost, la température de l'appareil montera jusqu'à 255° C (491°F) directement avec le mode Real Quick, appuyez deux fois sur le bouton Power pour accéder au mode Boost.

XMAX 39

6. COMMUTATION DE MINUTERIE

L'Ace a 2 minuteries, 5 minutes et 10 minutes.

Pour commuter entre les 5 minutes et les 10 minutes, il suffit d'appuyer simultanément sur le bouton Marche/Arrêt et sur le bouton Montée pendant 3 secondes.

7. LE PASSAGE AUX DEGRÉS FAHRENHEIT ET CELSIUS

Pour passer en mode Fahrenheit, il suffit de maintenir les boutons Marche/Arrêt et Arrêt en même temps pendant 3 secondes.

XMAX 40

6. PRZEŁĄCZANIE REGULACJI CZASOWEJ

Vaporizer Ace posiada 2 regulacje czasowe, 5 minutową oraz 10 minutową.

Jeśli pragniesz przełączyć się między trybami 5 i 10 minut, po prostu wciśnij Przycisk Power oraz UP jednocześnie i przytrzymaj je przez 3 sekundy.

7. PRZEŁĄCZANIE POMIĘDZY SKALAMI FAHRENHEITA I CELSJUSZA

Aby przełączyć się na skalę Fahrenheita, po prostu wciśnij Przycisk Power oraz DOWN jednocześnie i przytrzymaj je przez 3 sekundy.

XMAX 51

WYŚWIETLACZ OLED

XMAX 52

OLED DISPLAY

XMAX 7

CHARGING

If battery level is low, the display screen will show "LOW VOLTAGE". You can use provided micro USB cable to charge.

After charging, allow the device to cool down before storage.

XMAX 8

CLEANING&MAINTENANCE

To keep the Ace working optimally and maintaining the purest taste, we recommend that all parts which come in contact with material or vapor are cleaned regularly.

XMAX 9

CERAMIC OVEN CLEANING

Slide

Slide the cleaning button to push the material out. Use brush and alcohol cotton swab to sweep inside of oven.
*Tip: Perform a burnoff cycle at max temp for 3 minutes after cleaning.

MOUTHPIECE & FILTER CLEANING

1.Use brush to clean the mouthpiece tip.
2.Take off the silicon holder, then you can clean the ceramic filter and mesh screen, please wipe and clean with alcohol wipes and cotton swabs.
3.Take off the mouthpiece tip, and replace with a new o-ring.

XMAX 10

NOTE

PLEASE USE THIS PRODUCT WITH IN A SAFE MODERATION.
DO NOT CLEAN THE WHOLE DEVICE WITH WATER OR SUMMERGE.
DO NOT INJECT ANY LIQUID OR OIL INTO THE CERAMIC OVEN.
MAKE SURE DEACTIVATE THE DEVICE BEFORE PLACING. MAKE SURE IT HAS NOT BEEN USED FOR AT LEAST 30 MINUTES AND IS COMPLETELY COOLED OFF BEFORE CLEANING.
STORE THE DEVICE IN A DRY AND TEMPERATE PLACE TO PROTECT AGAINST THE EFFECTS OF WEATHER. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS.

WARNING: ⚠
HOT COMPONENTS
This product may contain chemicals known to the state of California law to cause cancer, birth defects, or other harmful reproductive harm.

Please do not store this product for extended period with a low charge. If the battery falls below 2%, permanent damage to the battery may occur preventing charging of the battery

XMAX 11

Do not ever load the device chamber with desired materials, for devices with variable temperature settings please find the best setting that is comfortable and safe for your enjoyment.

XMAX 12

OLED-ANZEIGE

XMAX 19

LADEN

Wenn der Batteriestand niedrig ist, erscheint auf dem Bildschirm "LOW VOLTAGE". Sie können das mitgelieferte Mikro-USB-Kabel zum Aufladen verwenden.

Lassen Sie das Gerät nach dem Laden vor der Lagerung abkühlen.

XMAX 20

REINIGUNG & WARTUNG

Um die optimale Funktion des Ace und den reinsten Geschmack zu erhalten, empfehlen wir, alle Teile, die mit Material oder Dampf in Berührung kommen, regelmäßig zu reinigen.

XMAX 21

KERAMIKOFENREINIGUNG

Schieben

Schieben Sie die Reinigungs-Taste, um das Material herauszudrücken.
Schieben Sie die Reinigungs-Taste, um das Material herauszudrücken. Verwenden Sie eine Bürste und einen Alkoholtupfer, um das Innere des Ofens zu reinigen.
*Tipp: Führen Sie nach der Reinigung bei maximaler Temperatur für 2 Minuten einen Brennvorgang durch.

MUNDSTÜCK- & FILTERREINIGUNG

1.reinigen Sie die Mundstückspitze mit einer Bürste.
2.Nehmen Sie den Silikonhalter ab, dann sehen Sie den Keramikfilter und die Siebplatte aus Edelstahl, bitte wischen und reinigen Sie ihn mit Alkoholtupfern und Wattestäbchen.
3.Nehmen Sie die Mundstückspitze ab und ersetzen Sie sie durch einen neuen O-Ring.

XMAX 22

CARGAR

Cuando el nivel de la batería está bajo, aparece "LOW VOLTAGE" en la pantalla. Puede utilizar el cable micro-USB suministrado para la carga.

Deje que la unidad se enfríe después de cargarla antes de almacenarla.

XMAX 21

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para conservar el funcionamiento óptimo del Ace y el sabor más puro, recomendamos que todas las piezas que entren en contacto con el material o el vapor se limpien regularmente.

XMAX 32

AFFICHAGE OLED

XMAX 41

CHARGE

Si le niveau des piles est faible, l'écran affiche "LOW VOLTAGE"("Basse Tension"). Vous pouvez utiliser le câble micro USB fourni pour charger.

Après la charge, laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

XMAX 42

ŁADOWANIE

Jeśli poziom baterii jest niski, ekran wyświetli komunikat "LOW VOLTAGE" (Niskie napięcie). Możesz skorzystać z załączonego kabla USB, aby naładować urządzenie.

Po zakończeniu ładowania pozwól urządzeniu schłodzić się, zanim je schowasz.

XMAX 52

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby utrzymać ciągłość wydajnej pracy Vaporizera Ace i cieszyć się nieskazitelnym smakiem, zalecamy regularne czyszczenie wszystkich elementów urządzenia, które mają bezpośredni kontakt z suszem, woskiem i oparami.

XMAX 54

CLEANING&MAINTENANCE

Um die optimale Funktion des Ace und den reinsten Geschmack zu erhalten, empfehlen wir, alle Teile, die mit Material oder Dampf in Berührung kommen, regelmäßig zu reinigen.

XMAX 9

KERAMIKOFENREINIGUNG

Schieben

Schieben Sie die Reinigungs-Taste, um das Material herauszudrücken.
Schieben Sie die Reinigungs-Taste, um das Material herauszudrücken. Verwenden Sie eine Bürste und einen Alkoholtupfer, um das Innere des Ofens zu reinigen.
*Tipp: Führen Sie nach der Reinigung bei maximaler Temperatur für 2 Minuten einen Brennvorgang durch.

MUNDSTÜCK- & FILTERREINIGUNG

1.reinigen Sie die Mundstückspitze mit einer Bürste.
2.Nehmen Sie den Silikonhalter ab, dann sehen Sie den Keramikfilter und die Siebplatte aus Edelstahl, bitte wischen und reinigen Sie ihn mit Alkoholtupfern und Wattestäbchen.
3.Nehmen Sie die Mundstückspitze ab und ersetzen Sie sie durch einen neuen O-Ring.

XMAX 10

DESCRIPCIÓN GENERAL

BOQUILLA MAGNÉTICA DE CERÁMICA
ESTUFA DE CERÁMICA NEGRA
TECLA DE ENCENDIDO
PANTALLA OLED
TECLA ARRIBA/ABAJO
CONEXIÓN USB
TECLA DE LIMPIEZA

XMAX 24

LIMPIEZA DEL HORNO DE CERÁMICA

Desolce

Desolce el botón de limpieza para sacar el material.
Use un cepillo y un hisopo con alcohol para limpiar el interior del horno.
*Consejo: Después de la limpieza, realizar un horneado a temperatura máxima durante 2 minutos.

LIMPIEZA DE BOQUILLAS Y FILTROS

1.Limpie la punta de la boquilla con un cepillo.
2.Retire el soporte de silicona, luego verá el filtro de cerámica y la malla de acero incedable, por favor fríteslo y limpielo con hisopos de alcohol y algodón.
3.Retire la punta de la boquilla y reemplácela por una nueva junta tórica.

XMAX 33

NOTA

NO LIMPIE TODA LA UNIDAD SUMERIÉNDOLA EN AGUA.
NO INYECTE LÍQUIDO O ACEITE EN EL HORNO DE CERÁMICA.
ASEGÚRESE DE DESACTIVAR EL DISPOSITIVO BLOQUEÁNDOLO. ASEGÚRESE DE QUE NO SE HA UTILIZADO DURANTE AL MENOS 30 MINUTOS Y DE QUE ESTÁ COMPLETAMENTE FRÍO ANTES DE LIMPIARLO.
GUARDE COMPLETAMENTE LOS DISPOSITIVOS ANTES DE USARLOS.
GUARDE LA UNIDAD EN UN LUGAR SECO Y FRESCO PARA PROTEGERLA DE LA HUMEDAD.
LOS EFECTOS DEL MAL TIEMPO Y FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS O MASCOTAS.
POR FAVOR USE ESTE PRODUCTO CON MODERACIÓN Y SEGURIDAD
ADVERTENCIA: ⚠
COMPONENTES CALIENTES

PANTALLA OLED

XMAX 34

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour que l'Ac fonctionne de manière optimale et conserve son goût le plus pur, nous vous recommandons de nettoyer régulièrement toutes les pièces qui entrent en contact avec le matériel ou la vapeur.

XMAX 43

NETTOYAGE DE FOURS EN CÉRAMIQUE

Diapositive

Faites glisser le bouton de nettoyage pour pousser le matériau vers l'extérieur. Utilisez une brosse et un coton-tige à l'alcool pour balayer l'intérieur du four.
*Conseil : Effectuez un cycle de brûlage à la température maximale pendant 2 minutes après le nettoyage.

NETTOYAGE DE L'EMBOUT BUCCAL ET DU FILTRE

1.Utilisez une brosse pour nettoyer l'embout de l'embout buccal.
2.Enlevez le support en silicone, puis vous pouvez voir le filtre en céramique et la plaque d'écran en acier inoxydable, s'il vous plaît essuyez et nettoyez avec des lingettes d'alcool et des cotons-tiges.
3.Retirez l'embout de l'embout buccal et remplacez le par un nouveau joint torique.

XMAX 44

REMARQUE

NE PAS NETTOYER L'APPAREIL EN ENTIER AVEC DE L'EAU OU L'IMMERGER.
NE PAS INJECTER DE LIQUIDE OU D'HUILE DANS LE FOUR EN CÉRAMIQUE.
S'ASSURER DE DÉSACTIVER L'APPAREIL EN LE VERROUILLANT. S'ASSURER QU'IL N'A PAS ÉTÉ UTILISÉ PENDANT AU MOINS 30 MINUTES ET QU'IL EST COMPLÈTEMENT REFROIDI AVANT LE NETTOYAGE.
CHARGER COMPLÈTEMENT LES APPAREILS AVANT DE LES UTILISER.
RANGER L'APPAREIL DANS UN ENDROIT SEC ET FRAIS POUR LE PROTÉGER CONTRE L'HUMIDITÉ.
LOIN DES ÉFFETS DE PORTÉE DES ENFANTS OU DES ANIMAUX DOMESTIQUES.
VEUILLEZ UTILISER CE PRODUIT AVEC MODÉRATION EN TOUTE SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT : ⚠
COMPOSANTS CHAUDS

ZARYS OGÓLNY

MAGNETYCZNY USTNIK Z CERAMIKI
KOMORA Z CZARNEJ CERAMIKI
PRZYCISK POWER
WYŚWIETLACZ OLED
PRZYCISKI GÓRA/DÓŁ
PORT USB
PRZYCISK CZYSZCZENIA

XMAX 46

CZYSZCZENIE KOMORY CERAMICZNEJ

Przesuń

Przesuń Przycisk Cleaning, aby wypchnąć materiał na zewnątrz. Skorzystaj ze szczoteczki, alkoholu i patyczków higienicznych, aby dokładnie wyczyścić wnętrze komory.
*Wskazówka: Przeprowadź cykl przepalenia