

クボタディーゼルエンジン

KUBOTA DIESEL ENGINE

株式会社 クボタ

本 社 : 〒556-8601 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号
 機 械 東 日 本 事 務 所 : 電(048)862-1121 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
 機 械 西 日 本 事 務 所 : 電(06)6470-5970 〒661-8567 兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号

クボタ機械サービス株式会社

本 社 営 業 技 術 部 : 電(072)241-7247 〒590-0823 大阪府堺市堺区石津北町64番地
 北海道営業技術推進部 : 電(011)376-4434 〒061-1274 北海道北広島市大曲工業団地3丁目1番地
 秋田営業技術推進部 : 電(018)845-1644 〒011-0901 秋田県秋田市寺内字大小路207-54
 仙台営業技術推進部 : 電(022)384-5162 〒981-1221 宮城県名取市田高字原182番地1
 東京営業技術推進部 : 電(048)862-1588 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
 新潟営業技術推進部 : 電(025)285-1261 〒950-0992 新潟県新潟市中央区上所上1丁目14番15号
 金沢営業技術推進部 : 電(076)275-1121 〒924-0038 石川県白山市下柏野町956-1
 名古屋営業技術推進部 : 電(0586)24-5111 〒491-0031 愛知県一宮市観音町1番地1
 大阪営業技術推進部 : 電(06)6470-5860 〒661-8567 兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号
 中国営業技術推進部 : 電(086)279-4511 〒703-8216 岡山県岡山市東区宍甘275番地
 中国営業技術推進部(米子事務所) : 電(0859)39-3181 〒689-3547 鳥取県米子市流通町430-12
 株式会社四国クボタ 営業技術課 : 電(087)874-8500 〒769-0102 香川県高松市国分寺町国分字向647-3
 福岡営業技術推進部 : 電(092)606-3725 〒811-0213 福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号
 熊本営業技術推進部 : 電(096)357-6181 〒861-4147 熊本県熊本市富合町廻江846-1

株式会社 クボタアグリ東日本

仙 台 事 務 所 : 電(022)384-5159 〒981-1221 宮城県名取市田高字原182番地1
 秋 田 事 務 所 : 電(018)845-1601 〒011-0901 秋田県秋田市寺内字大小路207-54
 東 京 事 務 所 : 電(048)862-5991 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目2番36号
 新 潟 事 務 所 : 電(025)285-1262 〒950-0992 新潟県新潟市中央区上所上1丁目14番15号

株式会社 クボタアグリ西日本

金 沢 事 務 所 : 電(076)275-1121 〒924-0038 石川県白山市下柏野町956-1
 名 古 屋 事 務 所 : 電(0586)24-5111 〒491-0031 愛知県一宮市観音町1番地1
 大 阪 事 務 所 : 電(06)6470-5852 〒661-8567 兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号
 米 子 事 務 所 : 電(0859)39-3181 〒689-3547 鳥取県米子市流通町430-12
 岡 山 事 務 所 : 電(086)279-4511 〒703-8216 岡山県岡山市東区宍甘275番地
 福 岡 事 務 所 : 電(092)606-3165 〒811-0213 福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号
 熊 本 事 務 所 : 電(096)357-6181 〒861-4147 熊本県熊本市富合町廻江846-1

クボタエンジン販売サービス株式会社

本 社 部 品 課 : 電(06)6648-3976 〒556-8601 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号
 横 浜 営 業 所 : 電(045)471-4646 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目25番11号


株式会社 クボタ 部品事業部

西日本総合部品センター : 電(072)245-8601 〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町3丁8番
 東日本総合部品センター : 電(0297)52-0510 〒300-2402 茨城県つくばみらい市坂野新田10
 北海道部品センター : 電(011)376-2335 〒061-1274 北海道北広島市大曲工業団地3丁目1番地
 九州部品センター : 電(092)606-3256 〒811-0213 福岡県福岡市東区和白丘1丁目7番3号

V1505-E2B-BGTO-1

純正部品表
ILLUSTRATED PARTS LIST

V1505-E2B-BGTO-1



型 式 名	備 考
V1505-E2B-BGTO-1	東洋電機工業(株), 発電機(TG15-TBS)搭載用

2011年2月初版
JAN. 2011

部品表番号 CODE No.
07909-C8816

Kubota

無断複製を禁ず

— お 願 い —

1. 部品ご注文の際には、
①弊社所定の注文書をご使用ください。
②注文書には、型式・品番・品名・数量・機械番号をご明記願います。
2. 部品は必ずクボタ純正部品をご使用願います。
(市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります。)

— 部 品 表 の ご 使 用 に つ い て —

1. 集録型式に対し、以下の様にそれぞれを表示してあります。
①互換の記号または変更番号
○互換の記号は新部品側に表示してあります。

記号	変更番号	表 示 の 意 味
↔	2	新旧部品兼用可 (互換あり)
≠	3	新旧部品兼用不可 (互換なし)
←	4	新部品は旧部品に兼用可 (互換なし)
→	5	旧部品は新部品に兼用可 (互換なし)

②実施機番の表示


- 数量欄に新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

表示の機番	表 示 の 意 味
~15000	○変更前(旧)の部品が表示機番迄使用されている。 ○変更により廃止された部品が表示機番迄使用されている。
15001~	○変更後(新)の部品が表示機番から使用されている。 ○追加採用の部品が表示機番から使用されている。

エンジン機番

7 J 0001

7 K A001



4桁の数字、またはアルファベットと3桁の数字(開始0001～最大Z999)

アルファベット(生産月を表示)

生産月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

数字またはアルファベット(生産年を表示)

生産年	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

③タイトル・備考欄・イラスト欄の記号

- 必要と思われる事項を注記してあります。(例. オーバーサイズ、アンダーサイズ等)
STD…スタンダード SET…セット販売
OLD…古い部品または古い形状・古いモデル
NEW…新しい部品または新しい形状・新しいモデル

- ④イラスト欄に、●印のマークまたは備考欄中☆印のマークがある部品は、
単体販売不可部品です。

2. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

純正部品を使いましょう

補修用部品は、安心してご使用いただける純正部品をお買い求めください。
市販類似品をお使いになりますと機械の不調や、機械の寿命を短くする原因になります。

純正アタッチメントを使いましょう

純正アタッチメントは一番よくマッチするように研究され、徹底した品質管理の上で生産・出荷していますので、安心して使っていただけます。
市販類似品をお使いになりますと、作業能率の低下や機械の寿命を短くする原因となります。

※下表は、部品表編集データで本文(部品表)
ご注文内容とは、関係ありません。

KALPIS.No.	EDK1000180
BLOCK No.	LINE No.
01	A(1)
01	1G349-19000 V1505-E2B-BGTO-1

■集録型式

型 式 名	製品コードNo.	備 考
V1505-E2B-BGTO-1	1G349-19000	東洋電機工業(株)向、発電機(TG15-TBS)搭載用

■使用色

色 名	スポットカラー S	スポットカラー	ラッカー (1K缶)	ラッcker (4K缶)	スーパーラッcker (4K缶)	スーパーラッcker (16K缶)
青色 9号	07935-60027	07935-50027	07913-01051	07913-04051	07913-44051	07913-16001

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

INSTRUCTIONS

Fig. No. Represents No. corresponding to each group name.

Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.

Point Indicates that the parts is not sold independently.

The assembly containing the part needs to be ordered.

REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration. The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.

Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the "REMARKS" column.

ENGINE MODEL	CODE No.	REMARKS
V1505-E2B-BGTO-1	1G349-19000	TG15-TBS(SET ENGINE)

S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

I. C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)

..... ← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.

..... ≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.

..... ↔ indicates that the new and old parts are interchangeable.

REMARKS In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.

目 次


[V1505-E2B-BGT0-1]

000100	クランクケース	1
000200	オイルパン	2
000300	シリンダヘッド	3
000400	ギヤーケース	4
000500	ヘッドカバー	5
000600	オイルフィルタ	6
000700	オイルゲージ	7
010000	メインベアリングケース	8
010100	カム軸・アイドル軸	9
010200	ピストン・クランク軸	10
010300	フライホイール	12
010500	フューエルカム軸・ガバナ軸	13
018000	アイドリング制限装置	14
020100	停止ソレノイド	15
020200	燃料噴射ポンプ	16
020500	速度調整板	17
020600	ノズルホルダ・グローブラグ	18
020700	ノズルホルダ分解	19
021200	フォークレバー（ガバナ）	20
030000	燃料フィルタ	21
030100	燃料ポンプ（機械式）	22
040200	オルタネータ・ブーリ	23
040300	オルタネータ分解	24
040400	スタータ	25
040500	スタータ分解	26
040600	オイルスイッチ・プラグ	27
050000	ウォーターフランジ・サーモスタット	28
050100	ウォーターポンプ	29
050200	ラジエータ	30
050300	ウォーターパイプ	31
050400	冷却ファン	32
050500	冷却水リザーバタンク	33
060000	バルブ・ロッカーム	34
060100	吸気マニホールド	35
060200	排気マニホールド	36
060300	エアークリーナ	37
060400	吸気パイプ	38
060500	マフラ	39
080000	グローランプ・タイマ	40
080100	スタータスイッチ	41
080801	付属品・サービス部品	42
080802	付属品・サービス部品	43
080900	銘板・取扱説明書	44
■	品番索引	45

CONTENTS

[V1505-E2B-BGTO-1]	
000100 CRANK CASE	1
000200 OIL PAN	2
000300 CYLINDER HEAD	3
000400 GEAR CASE	4
000500 HEAD COVER	5
000600 OIL FILTER	6
000700 GSUGE,OIL	7
010000 MAIN BEARING CASE	8
010100 CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	9
010200 PISTON AND CRANKSHAFT	10
010300 FLYWHEEL	12
010500 FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT	13
018000 IDLE APPARATUS	14
020100 STOP SOLENOID	15
020200 INJECTION PUMP	16
020500 SPEED CONTROL PLATE	17
020600 NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG	18
020700 NOZZLE HOLDER [COMPONENT PARTS]	19
021200 FORK LEVER (GOVERNOR)	20
030000 FUEL FILTER	21
030100 FUEL PUMP (MECHANICAL)	22
040200 ALTERNATOR AND PULLEY	23
040300 ALTERNATOR [COMPONENT PARTS]	24
040400 STARTER	25
040500 STARTER [COMPONENT PARTS]	26
040600 OIL SWITCH AND PLUG	27
050000 WATER FLANGE AND THERMOSTAT	28
050100 WATER PUMP	29
050200 RADIATOR	30
050300 WATER PIPE	31
050400 COOLER FAN	32
050500 RESERVE TANK	33
060000 VALVE AND ROCKER ARM	34
060100 INLET MANIFOLD	35
060200 EXHAUST MANIFOLD	36
060300 AIR CLEANER	37
060400 INLET PIPE (AIR CLEANER)	38
060500 MUFFLER	39
080000 GLOW LAMP AND TIMER	40
080100 STARTER SWITCH	41
080801 ACCESSORIES AND SERVICE PARTS	42
080802 ACCESSORIES AND SERVICE PARTS	43
080900 LABEL AND OPERATOR'S MANUAL	44
■ NUMERICAL INDEX	45


000100 クランクケース
CRANK CASE



16615-010-31

A:V1505-E2B-BGT0-1


000200 オイルパン
OIL PAN



16394-006-13

A:V1505-E2B-BGT0-1


000300 シリンダヘッド
CYLINDER HEAD




16616-051-14

A:V1505-E2B-BGT0-1

000400 ギヤーケース GEAR CASE



1J964-014-21




1G992-813-11

A:V1505-E2B-BGTO-1

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称 PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	互換 I.C.	備考 REMARKS	
					#	
010	16239-0402-2	ギヤーケース, コンフ [°]	COMP.CASE, GEAR	~1DHZ999	#	
010	16239-0402-3	ギヤーケース, コンフ [°]	COMP.CASE, GEAR	1DJ0001~	←	#☆図番 010 新部品で対応
010	16239-0402-4	ギヤーケース, コンフ [°]	COMP.CASE, GEAR	1000001~	≠	#
020	16241-9602-0	プラグ	PLUG	5		
030	15241-3229-0	カンツギ [°] テ	JOINT, PIPE	1		
040	16241-3695-0	スプリング [°]	SPRING	~1DHZ999	#	
040	1J050-3695-0	スプリング [°]	SPRING	1DJ0001~	≠	#
050	16241-3693-0	バルブ [°] シート	SEAT, VALVE	~1DHZ999	#	
050	1J050-3693-0	バルブ [°] (リリーフ)	VALVE(RELIEF)	1	≠	#
060	07715-00201	コキュウ	BALL	~1DHZ999	#	
070	16259-3288-2	カバー	COVER	1		
080	16259-3290-0	ボルト	BOLT	1		
090	04814-50600	O リング [°]	O RING	1		
100	04814-00150	O リング [°]	O RING	1		
110	16241-3507-0	オイルポンプ [°] ロータアッシ	ROTOR, ASSY(OIL PUMP)	~1DHZ999	#	
110	1J050-3507-0	ロータアッシ(オイルポンプ [°])	ROTOR, ASSY(OIL PUMP)	1DJ0001~	≠	#
110	16241-3507-0	オイルポンプ [°] ロータアッシ	ROTOR, ASSY(OIL PUMP)	1000001~	≠	#
110	1J050-3507-0	ロータアッシ(オイルポンプ [°])	ROTOR, ASSY(OIL PUMP)	15G0001~	≠	#
120	16259-3513-2	オイルポンプ [°] カバー	COVER, OIL PUMP	~1DHZ999	#	
120	1J050-3513-2	カバー(オイルポンプ [°])	COVER(OIL PUMP)	1DJ0001~	≠	#
120	16259-3513-2	オイルポンプ [°] カバー	COVER, OIL PUMP	1000001~	≠	#
120	16219-3513-0	カバー(オイルポンプ [°])	COVER, OIL PUMP	1EG0001~	≠	#
130	16241-9312-0	サラコネジ [°]	SCREW, CSK-HD	~1DHZ999	#	
130	03017-50614	バインド [°] コネジ [°]	SCREW, BINDING(PHILLI)	5	≠	#
130	16241-9312-0	サラコネジ [°]	SCREW, CSK-HD	1D00001~	≠	#
130	03017-50614	バインド [°] コネジ [°]	SCREW, BINDING(PHILLI)	5	≠	#
140	16264-0413-2	ガスケット(ギヤーケース, NA)	GASKET, GEAR CASE	1		
150	01023-50645	ボルト	BOLT, SEMS	3		
160	01023-50650	ザガニツキボルト	BOLT, SEMS	4		
170	01023-50655	ボルト	BOLT, SEMS	2		

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


000400 ギヤーケース
GEAR CASE




1J964-014-21

1G992-813-11

A:V1505-E2B-BGT0-1




000500 ヘッドカバー
HEAD COVER



1G349-050-12

A:V1505-E2B-BGT0-1


000600 オイルフィルタ
OIL FILTER



16282-005-16


A:V1505-E2B-BGT0-1

000700 オイルゲージ
GSUGE,OIL




A:V1505-E2B-BGT0-1

010000 メインベアリングケース MAIN BEARING CASE



A:V1505-E2B-BGT0-1


**010100 カム軸・アイドル軸
CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT**



16614-007-16

A:V1505-E2B-BGT0-1

010200 ピストン・クランク軸 PISTON AND CRANKSHAFT




17208-001-29

A:V1505-E2B-BGTO-1

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称 PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	互換 I.C.	備考 REMARKS	
010	16060-2111-4	ピストン	4		STD	
010	16060-2191-4	ピストン(05)	4		+0.50mm	
020	16292-2105-0	ピストンリング アッセンブリ	4		STD	
020	16292-2109-0	ピストンリング アッセンブリ 05	4		+0.50mm	
030	16241-2131-0	ピストン ピン	4			
040	16241-2133-0	ピストンピン サークリップ	8			
050	16292-2201-6	コンロッド アッセンブリ	4			
060	1G700-2198-0	ブッシュ(ピストンピン, 03)	4			
070	16241-2214-2	ロッドボルト	8			
080	16292-2231-0	クランクピン メタル セット	4		STD/SET	
080	16292-2297-2	クランクピン メタル 02 セット	4		-0.20mm/SET	
080	16292-2298-2	クランクピン メタル 04	4		-0.40mm/SET	
090	1G871-2301-2	クランクシャフト, コンプレッサー	1		#	
090	1G871-2301-6	クランクシャフト, コンプレッサー	1	~1CYZ999 1CW0001~	#	
100	---	ブランク	BLANK	-		
110	---	ブランク	BLANK	-		
120	1A055-2411-0	ギヤ(クランクシャフト)	1			
130	16271-9523-0	キー	KEY	1		
140	16241-3563-0	オイルポンプドライブ	1	~1CYZ999	#	
140	1J050-3563-0	ギヤ(オイルポンプドライブ)	1	~1CYZ999 1CW0001~	#	
150	16241-2328-0	クランクシャフトスリーブ	SLEEVE,CRANKSHAFT	1		
160	16241-2325-0	クランクシャフト カラー	COLLAR,CRANKSHAFT	1	#	
160	1J050-2325-0	カラー(クランクシャフト)	COLLAR,CRANKSHAFT	1	~1CYZ999 1CW0001~	#
170	04814-10280	O リング	RING	1		
180	16292-2347-3	メタル(1, クランクジグ)	METAL(CRANKSHAFT)	1	STD	
180	16292-2391-3	メタル(1, クランクジグ 02)	METAL(CRANKSHAFT)	1	-0.20mm	
180	16292-2392-3	メタル(1, クランクジグ 04)	METAL(CRANKSHAFT)	1	-0.40mm	
190	16292-2348-3	メタル(2, クランクジグ)	METAL(CRANKSHAFT)	3	STD/SET	
190	16292-2393-3	メタル(2, クランクジグ 02)	METAL(CRANKSHAFT)	3	-0.20mm/SET	
190	16292-2394-3	メタル(2, クランクジグ 04)	METAL(CRANKSHAFT)	3	-0.40mm/SET	

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


010200 ピストン・クランク軸 PISTON AND CRANKSHAFT



17208-001-29

A:V1505-E2B-BGT0-1

010300 フライホイール
FLYWHEEL




16614-009-11

A:V1505-E2B-BGT0-1

010500 フューエルカム軸・ガバナ軸

FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT



1G219-002-16


16282-802-20

A:V1505-E2B-BGTO-1

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互換 I.C.	備考 REMARKS
				A		
010	16040-1617-0	カムシャフト(フェューエル)	CAMSHAFT,FUEL	1		
020	16261-9730-0	ボールヘアリング	BRG,BALL	1		
030	16261-9731-0	ボールヘアリング	BEARING,BALL	1		
040	1G065-5115-0	インジェクションポンプギヤ	GEAR(PUMP,INJECTION)	1		
050	16241-5111-4	カム(フェューエル)	CAM,FUEL	1		
060	---	ブランク	BLANK	-		
070	01023-50612	ボルト	BOLT,SEMS	3		
080	16241-9233-0	クロナット	NUT,CAP	1	~1CVZ999	#
080	1J050-9233-0	ナット	NUT	1	1CW000L~	←#
090	16241-9523-0	ハンゲツキー	KEY,WOODRUFF	1		
100	16241-1632-0	フェューエルカムジックストップ	STOPPER(FUEL C/SHAFT)	1		
110	01023-50616	ボルト	BOLT,SEMS	2		
120	16685-5501-0	シャフトアッセンブリ(ガバナ)	ASSY SHAFT,GOVERNOR	1		
130	16685-5531-0	シャフト(ガバナ)	SHAFT,GOVERNOR	1		
140	16695-5539-0	ガバナギヤホルダ	HOLDER,GOVERNOR GEAR	1		
150	16683-5532-0	ギヤ(ガバナ)	GEAR,GOVERNOR	1		
160	16683-5551-0	カラーライナーシャフト	COLLAR,GOV.WEIGHT	1		
170	16683-5506-0	ウェイト,コンプ(ガバナウェイト)	COMP.WEIGHT,GOVERNOR	2		
180	19818-5534-0	ザガネ	WASHER	2		
190	19818-5560-0	ベアリング BC6-16	BEARING	2		
200	16683-5562-0	ザガネ(ガバナウェイト)	WASHER,GOVERNOR WEI.	4		
210	16241-5526-0	ガバナウェイトジック	SHAFT(GOVERNOR WEIGHT)	2		
220	16683-5545-0	スリーブ(ガバナ)	SLEEVE,GOVERNOR	1		
230	16261-9734-0	ボールヘアリング	BEARING,BALL	1		
240	16683-5541-0	トメワ(ガバナジック)	CIR-CLIP,GOV.SHAFT	1		
250	16241-5555-4	トメジ	SCREW,SET	1		

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可



018000 アイドリング制限装置 IDLE APPARATUS



1G326-009-11

A:V1505-E2B-BGT0-1

020100 停止ソレノイド
STOP SOLENOID




1G680-030-30

1G666-821-10

A:V1505-E2B-BGT0-1

020200 燃料噴射ポンプ INJECTION PUMP




16615-011-19

A:V1505-E2B-BGT0-1

↔ 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

020500 速度調整板
SPEED CONTROL PLATE




16614-017-14

A:V1505-E2B-BGT0-1

図番 REF.No.	品 番 PART No.	部 品 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.		備 考 REMARKS
				A	互換 I.C.	
010	16684-5701-0	フ レート, アッシ(ソクト チヨウセイ)	ASSY PLATE, CONTROL	1		
020	16271-5715-0	ソクト チヨウセイレバ - 1	LEVER,SPEED CONTROL	1		
030	16241-5716-0	ソクト チヨウセイレバ - 2	LEVER,SPEED CONTROL	1		
040	16683-5716-2	レバ - (2, ソクト チヨウセイ)	LEVER,SPEED CONTROL	1		
050	04814-00100	O リング	O RING	1		
060	05411-00420	スプリング ピン	PIN,SPRING	2		
070	16241-9402-0	ヒラザ ガ ネ	WASHER,PLAIN	2		
080	16241-9202-0	ナット	NUT	2		
090	16683-5602-0	レバ - コンプ (ガ バ ナ)	COMP.LEVER,GOVERNOR	1		
100	16271-5772-0	エンジンストップ レバ - 1	LEVER,ENGINE STOP	1		
110	15471-5798-0	オイル シール	SEAL,OIL	1		
120	16222-5751-0	モドシ スプリング	SPRING,RETURN	1		
130	16271-5774-0	ストップ レバ - ジ ク	SHAFT,STOP LEVER	1		
140	16264-5721-0	ガスケット(チヨウセイバン, NA)	GASKET	1		
150	01023-50616	ボルト	BOLT,SEMS	1		
160	01053-50618	ボルト	HEX.BOLT	1	~1CTZ999	#
160	01053-50616	ボルト	HEX.BOLT	1	1QU99QL~	← #
170	15601-9665-0	ハツキン	GASKET	1		
180	16245-9154-0	スタッド	STUD	2		
190	02751-50060	フランジ ナット	NUT,FLANGE	2		
200	1G263-5763-0	ボルト(チヨウセイ)	BOLT(ADJUSTING)	1		
210	16683-9101-0	ボルト	BOLT,ADJUSTING	2		
220	02056-50060	ナット	HEX.NUT	3		

020600 ノズルホルダ・グロープラグ
NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG




1G964-015-12

A:V1505-E2B-BGT0-1

図番 REF.No.	品 番 PART No.	部 品 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.		備 考 REMARKS
				A	互換 I.C.	
010	16271-4250-2	ハ°イフ°, アッシ(オーバ° フロー)	ASSY PIPE,OVER FLOW	1		
020	15841-5136-0	エア°リーダ° スクリュ	SCREW, BLEATHER	1		
030	15601-9665-0	ハ°ツキン	GASKET	1		
040	15841-4250-0	オーバ° フロー ハ°イフ° アッシ 2	ASSY PIPE, OVER FLOW 2	1		
045	15841-4252-0	フューエルオーバ° フロー ハ°イフ° 2	PIPE, OVER FLOW 2	1	# φ4 × φ8 × 135L	
050	14971-4275-0	ハ°イフ° クリップ	CLIP, PIPE	2		
060	16032-5390-0	ノズ°ルホルダ°, キット	KIT HOLDER,NOZZLE	4 ~BTZ999		#☆図番 060 新部品で対応
060	16032-5390-2	ノズ°ルホルダ°, キット	KIT HOLDER,NOZZLE	4 BU0001~	≠	#
070	16032-5300-0	ノズ°ルホルダ° アッシ	HOLDER,NOZZLE,ASSY	4 ~BTZ999		#
070	16032-5300-2	ノズ°ルホルダ° アッシ	ASSY HOLDER,NOZZLE	4 BU0001~	≠	#
073	15841-5362-2	ハ°ツキン	GASKET	4		
075	19077-5365-0	ヒートシール	SEAL, HEAT	4		
077	16032-9203-0	ナット	NUT	4 ~BTZ999		
077	1G826-9203-2	ナット	NUT	4 BU0001~		
080	16271-5371-2	ハ°イフ° (1, インジ° エクション)	PIPE, INJECTION	1		
090	16271-5372-2	ハ°イフ° (2, インジ° エクション)	PIPE, INJECTION	1		
100	16271-5373-2	ハ°イフ° (3, インジ° エクション)	PIPE, INJECTION	1		
110	16271-5374-2	ハ°イフ° (4, インジ° エクション)	PIPE, INJECTION	1		
120	15841-5385-0	ハ°イフ° クランプ 1	CLAMP, PIPE	3		
130	15841-5386-0	ハ°イフ° クランプ 2	CLAMP, PIPE	3		
140	03024-50520	ザ°ガ°ネッキ コネジ°	SCREW,SEMS(PAN HEAD)	3		
150	16281-6551-0	グ°ローブ ラグ°	PLUG,GLOW	4		
160	16271-6556-0	グ°ローブ ラグ° コード°	CORD,GLOW PLUG	1		
170	02761-50040	フランジ° ナット	NUT,FLANGE	4		

020700 ノズルホルダ分解 NOZZLE HOLDER [COMPONENT PARTS]




1G347-015-13

A:V1505-E2B-BGTO-1

図番 REF.No.	品 番 PART No.	部 品 名 称	PART NAME	数 量 Q'TY/S.No.	互換 I.C.	備 考 REMARKS
				A		
005	16032-5390-0	ノズルホルダ, キット	KIT HOLDER,NOZZLE	4 ~BTZ999		#☆図番 005 新部品で対応
005	16032-5390-2	ノズルホルダ, キット	KIT HOLDER,NOZZLE	4 BU0001~	≠	#
010	16032-5300-0	ノズルホルダ アッシ	HOLDER,NOZZLE,ASSY	4 ~BTZ999		#
010	16032-5300-2	ノズルホルダ アッシ	ASSY HOLDER,NOZZLE	4 BU0001~	≠	#
020	16032-9203-0	ナット	NUT	4 ~BTZ999		#
020	1G826-9203-2	ナット	NUT	4 BU0001~	←	#
030	16032-5323-0	サガネ(チヨウセイ)	WASHER,ADJUSTING	4		
040	16032-5317-0	スプリング(ノズル)	SPRING,NOZZLE	4		
050	16032-5335-0	スペーサ(デイスタンス)	SPACER,DISTANCE	4		
060	16032-5316-0	プッシュロッド	PUSH ROD	4		
070	16032-5328-0	ナット(ノズル)	NUT(NOZZLE)	4		
080	16032-9404-0	ヒラサガネ	WASHER,PLAIN	4		
090	16032-5361-0	ノズルピース	NOZZLE-PIECE	4		
100	16032-9810-0	サガネ,アッシ(チヨウセイ)	WASHER,ASSY(ADJUST)	4		オプション
110	16032-9850-0	サガネ(チヨウセイ, 0.10)	WASHER(ADJUSTING)	4		0.100mm
110	16032-9851-0	サガネ(チヨウセイ, 0.20)	WASHER(ADJUSTING)	4		0.200mm
110	16032-9852-0	サガネ(チヨウセイ, 0.30)	WASHER(ADJUSTING)	4		0.300mm
110	16032-9853-0	サガネ(チヨウセイ, 0.40)	WASHER(ADJUSTING)	4		0.400mm
110	16032-9854-0	サガネ(チヨウセイ, 0.50)	WASHER(ADJUSTING)	4		0.500mm
110	16032-9855-0	サガネ(チヨウセイ, 0.52)	WASHER(ADJUSTING)	4		0.520mm
110	16032-9856-0	サガネ(チヨウセイ, 0.54)	WASHER(ADJUSTING)	4		0.540mm
110	16032-9857-0	サガネ(チヨウセイ, 0.56)	WASHER(ADJUSTING)	4		0.560mm
110	16032-9858-0	サガネ(チヨウセイ, 0.58)	WASHER(ADJUSTING)	4		0.580mm
110	16032-9859-0	サガネ(チヨウセイ, 0.80)	WASHER(ADJUSTING)	4		0.800mm
120	15841-5362-2	ハーツキン	GASKET	4		
130	19077-5365-0	ヒートシール	SEAL, HEAT	4		


021200 フォークレバー (ガバナ)
FORK LEVER (GOVERNOR)



1G965-009-11

A:V1505-E2B-BGT0-1


**030000 燃料フィルタ
FUEL FILTER**



1G226-013-23

A:V1505-E2B-BGT0-1


030100 燃料ポンプ（機械式） FUEL PUMP (MECHANICAL)



16615-012-11


A:V1505-E2B-BGT0-1

040200 オルタネータ・プーリ ALTERNATOR AND PULLEY



A:V1505-E2B-BGT0-1

040300 オルタネータ分解 ALTERNATOR [COMPONENT PARTS]




A:V1505-E2B-BGT0-1

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互換 I.C.	備考 REMARKS
				A		
010	16678-6401-2	オルタネータ、アッセンブリ	ASSY ALTERNATOR	1		12V 40A
020	15881-6411-0	ダイナモ ピーリ	PULLEY,DYNAMO	1		
030	15881-9201-0	ナット	NUT	1		
040	15881-6415-0	カラー	COLLAR	1		
050	66436-6404-0	ロータ	ROTOR	1		
060	15881-6480-0	ペアリング カバー	COVER,BEARING	1		
070	16652-6477-0	ボール ペアリング	BEARING,BALL	1		
080	15881-6481-0	スラスト ザ ガーネ	WASHER,THRUST	1		
090	66436-6402-0	ドライブ エンド フレーム	ASSY FRAME,DRIVE END	1		
100	15881-6471-0	リテナ プレート	PLATE,RETAINER	1		
110	15881-9301-0	マル コネクタ	SCREW,ROUND HEAD	4		
120	15881-6426-0	スルーボルト	BOLT,THROUGH	2		
130	16652-6478-0	ボール ペアリング	BEARING,BALL	1		
140	16678-6406-0	フレーム、エンド	FRAME,END	1		
150	16678-6423-0	カバー(エンド)	COVER,END	1		
160	15881-6485-0	レクティファイヤ アッセンブリ	ASSY RECTIFIER	1		
170	15881-6490-0	インシュレーション ブッシュ	BUSH,INSULATION	1		
180	16652-6431-0	ブラシ ホルダ	HOLDER,BRUSH	1		
190	15881-6409-0	ブラシ	BRUSH	2		
200	15881-6433-0	ブラシ スプリング	SPRING,BRUSH	2		
210	15881-9302-0	マル コネクタ	SCREW,ROUND HEAD	2		
220	15881-9303-0	マル コネクタ	SCREW,ROUND HEAD	6		
230	15881-9304-0	マル コネクタ	SCREW,ROUND HEAD	1		
240	15881-9104-0	ボルト	BOLT	3		
250	15881-9202-0	ナット	NUT	2		
260	15881-9105-0	ボルト	BOLT	2		
270	14182-9203-0	ナット	NUT	1		
280	16652-6460-0	レギュレータ アッセンブリ	ASSY REGULATOR	1		

↔ Interchangeable: ≠ not Interchangeable: ← new for old: → old for new


040400 スタータ
STARTER



1K581-005-21

A:V1505-E2B-BGT0-1

040500 スタータ分解 STARTER [COMPONENT PARTS]




A:V1505-E2B-BGT0-1

図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称 PART NAME	数量 Q'TY/S.No. A	互換 I.C.	備考 REMARKS
010	16285-6301-0	スタータ, アッシ	ASSY STARTER	1	12V 1.2KW
020	11460-6308-0	ヨーク	YOKE	1	
030	11460-6307-0	アーマチュア	ARMATURE	1	
040	11460-6353-0	ベアリング	BEARING	1	
050	11460-6350-0	ベアリング	BEARING	1	
060	16285-6304-0	クラッチ, アッシ	ASSY CLUTCH	1	
070	11460-6311-0	リテナ	RETAINER	1	
080	11460-6327-0	ギヤ(2)	GEAR	1	
090	16285-6303-0	ハウジング, アッシ	ASSY HOUSING	1	
100	16285-6320-0	フレーム, アッシ(エンド)	ASSY FRAME,END	1	
110	11470-6338-0	ホルダ, アッシ(ブラシ)	ASSY HOLDER,BRUSH	1	
120	11460-6339-0	スプリング(ブラシ)	SPRING,BRUSH	4	
130	16285-6302-0	スイッチ, アッシ(マグネット)	ASSY SWITCH,MAGNETIC	1	
140	15511-6376-0	ボルト アッシ	ASSY BOLT	2	
150	19212-6310-0	ローラ	ROLLER	5	
160	11460-9331-0	ボルト	BOLT	2	
170	19212-9713-0	ボール	BALL	1	
180	11460-6332-0	ボルト(スルー)	BOLT,THROUGH	2	
190	11460-6312-0	スプリング	SPRING	1	
200	15511-9666-0	O リング	O RING	2	
210	16285-6357-0	パイプ(ドレイン)	PIPE,DRAIN	1	
220	13963-9201-0	ナット ヘキサゴン	NUT,HEXAGON	1	
230	16285-9201-0	ナット(ヘキサゴン)	NUT,HEXAGON	1	
240	11173-6313-0	カバー(ターミナル)	COVER,TERMINAL	1	
250	16285-9805-0	カバー, アッシ(スタータ, マグネット)	ASSY COVER	1	
...
...
...
...


↔ Interchangeable: ≠ not Interchangeable: ← new for old: → old for new

040600 オイルスイッチ・プラグ
OIL SWITCH AND PLUG



A:V1505-E2B-BGT0-1


050000 ウォーターフランジ・サーモmostat WATER FLANGE AND THERMOSTAT



1G383-060-11

A:V1505-E2B-BGT0-1


050100 ウォータポンプ
WATER PUMP



16259-001-14


A:V1505-E2B-BGT0-1

050200 ラジエータ
RADIATOR



A:V1505-E2B-BGT0-1


050300 ウォータパイプ
WATER PIPE



17413-014-20

A:V1505-E2B-BGT0-1


050400 冷却ファン
COOLER FAN



16201-012-23

A:V1505-E2B-BGT0-1


**050500 冷却水リザーブタンク
RESERVE TANK**



1G346-006-12

A:V1505-E2B-BGT0-1


060000 バルブ・ロッカーアーム VALVE AND ROCKER ARM



図番 REF.No.	品番 PART No.	部品名称	PART NAME	数量 Q'TY/S.No.	互換 I.C.	備考 REMARKS
				A		
010	1G673-1311-0	バルブ(インレット)	VALVE(INLET)	4		
020	1G673-1312-0	バルブ(エキゾースト)	VALVE(EXHAUST)	4		
030	16271-1324-0	バルブスプリング	SPRING(VALVE)	8		
040	16261-1333-0	リテナ(バルブスプリング)	RETAINER(SPRING)	8		
050	15261-1398-0	コレット(2ケ-1セット)	COLLET(VALVE SPRING)	8	SET	
060	1C010-1315-0	シール(バルブステム)	SEAL(VALVE STEM)	8		
070	16241-1328-0	キャップ(バルブ)	CAP(VALVE)	8		
080	16241-1426-4	ロッカーアーム ジック	SHAFT,ROCKER ARM	1	~BPZ999	#
080	16241-1426-6	シャフト(ロッカーアーム)	SHAFT,ROCKER ARM	1	B00001~	← #
090	01023-50610	ボルト	BOLT,SEMS	2	~BPZ999	#
090	01754-50610	フランジボルト	BOLT,FLANGE	2	B00001~	← #
100	16241-1435-0	ロッカーアーム ブラケット	BRACKET(ARM,ROCKER)	4		
110	16241-1441-0	スタッド	STUD	4		
120	15261-9201-0	ナット	NUT	4	~1DRZ999	#
120	1J095-9201-0	フランジナット(M7)	NUT,FLANGE	4	1DS0001~	← #
130	15261-9401-0	ヒラザガネ	WASHER,PLAIN	4	~1DRZ999	#
140	05411-00428	スプリング ピン	PIN,SPRING	1		
150	16241-1443-0	ロッカーアームジックサガネ1	WASHER(R-ARM,SHAFT)	2		
160	15841-9402-2	ヒラザガネ	WASHER,PLAIN	2		
170	16241-1431-0	ロッカーアームスプリング	SPRING(ARM,ROCKER)	3		
180	---	ブランク	BLANK	-		
190	16241-1403-2	ロッカーアーム、アッジ	ARM,ROCKER,ASSY	8		
200	16241-1423-0	チヨウセイネジ	SCREW(ADJUSTING)	8		
210	16241-1424-0	ナット	NUT	8		

↔ 新旧部品兼用可; ╳ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可

060100 吸気マニホールド
INLET MANIFOLD




17524-005-13

17524-800-10

A:V1505-E2B-BGT0-1

← 新旧部品兼用可; ≠ 新旧部品兼用不可; ← 新部品は旧部品に兼用可; → 旧部品は新部品に兼用可


060200 排気マニホールド
EXHAUST MANIFOLD



17431-004-11

A:V1505-E2B-BGT0-1


**060300 エアークリーナ
AIR CLEANER**



1K514-006-11

A:V1505-E2B-BGT0-1


060400 吸気パイプ
INLET PIPE (AIR CLEANER)



1G346-008-10


A:V1505-E2B-BGT0-1

060500 マフラ
MUFFLER



A:V1505-E2B-BGT0-1


080000 グローランプ・タイマ GLOW LAMP AND TIMER



1G383-074-10

A:V1505-E2B-BGT0-1


080100 スタータスイッチ
STARTER SWITCH



17182-050-11

A:V1505-E2B-BGT0-1

080801 付属品・サービス部品 ACCESSORIES AND SERVICE PARTS




1K525-012-12

1K525-813-10

A:V1505-E2B-BGT0-1


080802 付属品・サービス部品 ACCESSORIES AND SERVICE PARTS



1G313-034-10

A:V1505-E2B-BGT0-1

080900 銘板・取扱説明書
LABEL AND OPERATOR'S MANUAL



1J500-029-30

A:V1505-E2B-BGT0-1

品番索引
NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.									
E9151-3314-0	4	290	04612-00090	20	120	15261-9601-0	1	040	15881-9201-0	24	030
	5	100	04811-10290	21	070		3	060	15881-9202-0	24	250
HH160-3209-3	6	010	04811-50650	21	140	15263-1237-0	39	020	15881-9301-0	24	110
T0070-9316-0	37	090	04814-00100	17	050	15321-9626-0	3	050	15881-9302-0	24	210
T0070-9318-0	37	060	04814-00150	4	100	15377-8601-0	43	010	15881-9303-0	24	220
T0270-9311-0	37	040	04814-00160	2	060	15401-1172-0	38	040	15881-9304-0	24	230
T0270-9314-0	37	080	04814-10280	10	170	15451-9627-0	1	020	15951-9666-0	5	090
T0270-9315-0	37	030	04814-50600	4	090	15471-5798-0	17	110	15952-9233-0	5	080
T0270-9317-0	37	070	04816-00160	21	160	15511-6376-0	26	140	16030-5132-0	16	110
T0270-9319-0	37	100	05012-00508	1	100	15511-9666-0	26	200	16032-5300-0	18	060
T1270-1632-0	37	110	05012-00610	1	120	15521-2353-3	11	210	16032-5300-0	19	010
01023-50610	34	110	05012-00814	1	110	15521-2395-3	11	210	16032-5316-0	19	060
01023-50612	13	090	05411-00420	17	060	15521-2396-3	11	210	16032-5317-0	19	040
	20	150	05411-00428	34	130	15521-4310-0	21	100	16032-5323-0	19	030
01023-50614	2	020	05712-00518	9	060	15521-4313-0	21	110	16032-5328-0	19	070
	2	030	07012-11012	43	040	15521-4316-0	21	130	16032-5335-0	19	050
01023-50616	9	080	07012-11214	43	050	15521-4367-2	21	040	16032-5361-0	19	090
	9	150	07012-11317	43	060	15521-4393-0	21	150	16032-5390-0	18	055
	13	110	07013-01922	43	030	15521-9602-0	1	070		19	005
	17	150	07115-56143	43	070	15601-9665-0	1	240	16032-9203-0	19	020
01023-50616	23	090	07715-00201	4	060	15601-9665-0	14	050	16032-9404-0	19	080
	28	050	07715-00401	9	040		14	100	16032-9810-0	19	100
01023-50618	35	040	07910-00018	43	020		17	170	16032-9850-0	19	110
01023-50620	8	080	09318-88150	5	130		18	030	16032-9851-0	19	110
01023-50625	8	070	09318-88185	42	040	15841-3901-0	27	020	16032-9852-0	19	110
01023-50630	29	080	09318-89039	30	080	15841-4250-0	18	040	16032-9853-0	19	110
	35	050	09318-89045	30	090	15841-4252-0	18	045	16032-9854-0	19	110
01023-50645	4	150	09661-41500	42	050	15841-5135-0	16	130	16032-9855-0	19	110
01023-50655	4	170	09661-70180	42	060	15841-5136-0	18	020	16032-9856-0	19	110
	28	060	09661-70260	42	070	15841-5362-2	18	070	16032-9857-0	19	110
01023-50685	29	090	09661-71500	42	080	15841-5362-2	19	120	16032-9858-0	19	110
01023-60650	4	160	11173-6313-0	26	240	15841-5385-0	18	130	16032-9859-0	19	110
	35	060	11460-6307-0	26	030	15841-5386-0	18	140	16040-1617-0	13	010
01053-50618	17	160	11460-6308-0	26	020	15841-9104-0	4	180	16040-5209-2	16	050
01123-50825	25	020	11460-6311-0	26	070	15841-9150-0	16	080	16040-5211-2	16	060
01123-50835	28	120	11460-6312-0	26	190	15841-9202-0	14	030	16040-5212-2	16	060
01123-60814	3	030	11460-6327-0	26	080	15841-9232-0	16	090	16040-5216-0	16	065
	12	070	11460-6332-0	26	180	15841-9402-2	34	100	16040-5220-0	16	050
01123-60816	2	050	11460-6339-0	26	120	15841-9602-0	27	010	16060-2111-4	10	010
01127-50830	23	030	11460-6350-0	26	050	15841-9665-0	16	120	16060-2191-4	10	010
01173-51085	23	040	11460-6353-0	26	040	15841-9666-0	16	140	16060-5101-0	16	040
01202-50614	15	030	11460-9331-0	26	160	15847-7313-0	1	220	16062-0304-5	3	040
01513-50822	39	030	11470-6338-0	26	110	15852-7334-0	29	060	16219-7326-0	28	100
01754-50610	1	230	11982-7246-0	33	020	15852-9233-0	14	040	16221-5442-0	14	060
01754-50620	32	030	13963-9201-0	26	220		14	090	16221-5628-0	1	160
02056-50060	17	220	14182-9203-0	24	270	15876-7415-2	32	040	16221-7327-0	28	110
02114-50080	25	030	14911-4275-0	16	030	15878-6359-0	41	010	16222-5751-0	17	120
02176-50100	23	050		42	090	15878-6370-0	41	020	16226-3211-4	2	040
02751-50060	4	220	14971-4275-0	18	050	15881-6409-0	24	190	16233-7270-0	28	010
	17	190		42	100	15881-6411-0	24	020	16239-0402-2	4	010
02751-50060	22	030	15021-3366-0	1	200	15881-6415-0	24	040	16239-7343-0	29	070
02761-50040	18	180	15221-0349-0	1	030	15881-6426-0	24	120	16241-0175-3	3	010
03024-50510	5	060	15221-1172-0	38	030	15881-6433-0	24	200	16241-0177-0	3	020
03024-50520	18	150	15231-3396-0	1	130	15881-6471-0	24	100	16241-0345-0	3	100
03054-50308	21	080	15241-3229-0	4	030	15881-6480-0	24	060	16241-0421-2	4	240
04011-50100	23	060	15261-0337-0	3	090	15881-6481-0	24	080	16241-0454-0	8	020
04013-50080	12	080	15261-1398-0	34	050	15881-6485-0	24	160		8	100
04512-60060	16	100	15261-9119-0	12	050	15881-6490-0	24	170		8	130
04512-60080	25	040	15261-9201-0	34	190	15881-9104-0	24	240		8	150
04512-60100	23	070	15261-9401-0	34	200	15881-9105-0	24	260	16241-0456-0	8	110

品番索引
NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.									
16241-0481-5	8	040	16241-9626-2	1	150	16285-6301-0	25	010	16685-5531-0	13	130
16241-0555-0	35	020	16245-9153-0	4	210		26	010	16695-5539-0	13	140
16241-1182-0	35	030	16245-9154-0	4	270	16285-6302-0	26	130	16871-9106-0	16	070
16241-1328-0	34	070		17	180	16285-6303-0	26	090	16873-8843-0	21	120
16241-1403-2	34	150	16251-7303-4	29	010	16285-6304-0	26	060	16920-1241-0	39	040
16241-1423-0	34	160	16259-0558-0	5	140	16285-6320-0	26	100	16920-1243-0	39	050
16241-1424-0	34	170	16259-1177-4	35	010	16285-6357-0	26	210	17203-7286-0	31	010
16241-1426-4	34	080	16259-3288-2	4	070	16285-9201-0	26	230	17208-6001-5	15	010
16241-1431-0	34	140	16259-3290-0	4	080	16285-9805-0	26	250	17224-3321-0	42	030
16241-1435-0	34	120	16259-3513-2	4	120	16292-0709-5	8	010	17331-7334-2	5	070
16241-1441-0	34	180	16259-5409-3	14	010	16292-2105-0	10	020	17391-9616-0	1	080
16241-1443-0	34	090	16259-5410-3	14	020	16292-2109-0	10	020	17407-1101-0	37	010
16241-1452-0	5	030	16259-7351-2	29	050	16292-2201-6	10	050	17407-1105-2	37	020
16241-1511-4	9	020	16259-7352-0	29	020	16292-2231-0	10	080	17407-8775-2	37	050
16241-1627-0	9	070	16259-9104-0	4	200	16292-2297-2	10	080	17422-3641-0	7	010
16241-1632-0	13	100	16261-0704-7	8	090	16292-2298-2	10	080	17456-3642-0	7	020
16241-1651-0	9	050	16261-0705-7	8	120	16292-2347-3	10	180	17462-6060-0	40	010
16241-2131-0	10	030	16261-1333-0	34	040	16292-2348-3	8	095	17478-6022-0	40	030
16241-2133-0	10	040	16261-1354-0	3	070		8	125	17538-8304-0	28	030
16241-2214-2	10	070	16261-1356-0	3	080		8	145	17580-1606-0	30	020
16241-2325-0	10	160	16261-5214-0	22	020	16292-2348-3	10	190	19077-5365-0	18	080
16241-2328-0	10	150	16261-6382-2	12	020	16292-2349-4	8	015		19	130
16241-2425-0	9	140	16261-9730-0	13	020		10	200	19202-2354-3	11	220
16241-2432-0	9	130	16261-9731-0	13	030	16292-2386-4	10	200	19202-2397-3	11	220
16241-2436-0	9	110	16261-9734-0	13	230	16292-2387-4	10	200	19202-2398-3	11	220
16241-2437-0	9	120	16264-0413-2	4	140	16292-2391-3	10	180	19212-6310-0	26	150
16241-2516-0	12	030	16264-0436-0	8	030	16292-2392-3	10	180	19212-9713-0	26	170
16241-3365-0	1	140	16264-0482-2	8	060	16292-2393-3	10	190	19434-7301-4	28	090
16241-3507-0	4	110	16264-5721-0	17	140	16292-2394-3	10	190	19818-5534-0	13	180
16241-3563-0	10	140	16264-7292-0	28	040	16299-1236-0	36	020		20	070
16241-3693-0	4	050	16264-8315-3	14	120	16299-5626-0	20	140	19818-5560-0	13	190
16241-3695-0	4	040	16264-8334-2	4	280	16299-7411-0	32	010		20	060
16241-4201-0	16	020	16271-1324-0	34	030	16394-0150-0	2	010	1A001-4301-0	21	010
16241-5111-4	13	050	16271-1691-2	9	030	16394-0331-0	3	110	1A001-4315-0	21	090
16241-5412-2	14	070	16271-2401-2	9	090	16652-6431-0	24	180	1A001-4352-0	21	030
16241-5526-0	13	210	16271-2498-2	9	100	16652-6460-0	24	280	1A001-4354-0	21	060
16241-5555-4	13	250	16271-3209-3	6	010	16652-6477-0	24	070	1A001-4355-0	21	050
16241-5615-3	20	090	16271-4250-2	18	010	16652-6478-0	24	130	1A055-2411-0	10	120
16241-5621-0	20	160	16271-5371-2	18	090	16678-6401-2	23	010	1C010-1315-0	34	060
16241-5625-3	20	130	16271-5372-2	18	100		24	010	1C010-6583-0	23	140
16241-5633-0	20	110	16271-5373-2	18	110	16678-6406-0	24	140	1C010-6588-0	23	150
16241-5634-0	20	170	16271-5374-2	18	120	16678-6423-0	24	150	1C010-6591-0	23	160
16241-5716-0	17	030	16271-5535-0	1	180	16678-6583-0	23	130	1E024-0101-8	1	010
16241-6442-2	23	020	16271-5621-4	20	050	16683-0461-0	12	040	1G021-9665-0	14	110
16241-7335-0	28	070	16271-5715-0	17	020	16683-5506-0	13	170	1G031-5421-0	14	080
16241-7336-0	28	080	16271-5772-0	17	100	16683-5532-0	13	150	1G032-0551-0	5	120
16241-7337-0	28	020	16271-5774-0	17	130	16683-5541-0	13	240	1G065-4236-0	42	010
16241-7425-0	32	020	16271-6556-0	18	170	16683-5545-0	13	220	1G065-5115-0	13	040
16241-9102-0	23	110	16271-7428-0	23	100	16683-5551-0	13	160	1G072-1450-6	5	010
16241-9104-0	4	190	16271-9201-0	36	040	16683-5562-0	13	200	1G263-5763-0	17	200
16241-9149-0	36	030	16271-9523-0	10	130	16683-5602-0	17	090	1G513-3655-0	7	030
16241-9202-0	17	080	16271-9616-0	1	090	16683-5604-5	20	040	1G550-8911-0	44	010
16241-9233-0	13	070	16281-6551-0	18	160	16683-5605-5	20	030	1G642-7305-0	29	040
16241-9312-0	4	130	16282-0706-7	8	140	16683-5641-0	20	020	1G673-1311-0	34	010
16241-9401-0	20	100	16282-9601-0	1	170	16683-5716-2	17	040	1G673-1312-0	34	020
16241-9402-0	17	070	16282-9701-2	23	120	16683-9101-0	17	210	1G673-1555-0	9	010
16241-9523-0	13	080	16285-0446-0	8	050	16683-9602-0	1	050	1G680-7287-0	31	020
16241-9569-0	16	010	16285-1231-0	36	010	16684-5701-0	17	010	1G700-2198-0	10	060
16241-9601-0	1	060	16285-5203-2	22	010	16685-2501-5	12	010	1G801-0512-0	5	050
16241-9602-0	4	020	16285-5648-0	20	010	16685-5501-0	13	120	1G871-2301-2	10	090

品番索引
NUMERICAL INDEX

品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.	品番 PART No.	頁 PAGE	図番 REF.No.
1G896-3361-0.....1..190 1G911-0520-3.....5..040 1J001-9677-0.....4..300 5..110 1K125-3374-0.....42..020 1K125-7240-0.....33..010 1K524-1162-0.....38..010 1K524-1163-0.....38..020 1K553-7206-0.....30..010 1K553-7285-0.....30..060 1K553-7294-0.....30..070 1K583-7233-0.....30..030 1K591-1212-0.....39..010 31220-1417-0.....12..060 34070-1603-0.....30..100 34070-1607-0.....30..040 34070-1609-0.....30..050 36200-8272-0.....31..030 66436-6402-0.....24..090 66436-6404-0.....24..050 67211-5547-0.....40..020											

KUBOTA

- U.S.A. : **KUBOTA ENGINE AMERICA CORPORATION**
505 Scheiter Road, Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A.
Telephone : (847)955-2500
- Canada : **KUBOTA CANADA LTD.**
5900 14th Avenue, Markham, Ontario, L3S 4K4, Canada
Telephone : (905)294-7477
- France : **KUBOTA EUROPE S.A.S**
19-25, Rue Jules Vercruyse, Z.I. BP88, 95101 Argenteuil Cedex, France
Telephone : (33)1-3426-3434
- Italy : **KUBOTA EUROPE S.A.S Italy Branch**
Via Grandi, 29 20068 Peschiera Borrome (MI) Italy
Telephone : (39)02-51650377
- Germany : **KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH**
Senefelder Str. 3-5 63110 Rodgau /Nieder-Roden, Germany
Telephone : (49)6106-873-0
- U.K. : **KUBOTA (U.K.) LTD.**
Dormer Road, Thame, Oxfordshire, OX9 3UN, U.K.
Telephone : (44)1844-214500
- Australia : **KUBOTA TRACTOR AUSTRALIA PTY LTD.**
25-29 Permas Way, Truganina, VIC 3029, Australia
Telephone : (61)-3-9394-4400
- Malaysia : **SIME KUBOTA SDN. BHD.**
No.3 Jalan Sepadu 25/123 Taman Perindustrian Axis,
Seksyen 25, 40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Malasia
Telephone : (60)3-736-1388
- Philippines : **KUBOTA AGRO-INDUSTRIAL MACHINERY PHILIPPINES, INC.**
155 Panay Avenue, South Triangle Homes, 1103 Quezon City, Philippines
Telephone : (63)2-9201071
- Indonesia : **P.T. KUBOTA INDONESIA**
JALAN. Setyabudi 279, Semarang, Indonesia
Telephone : (62)-24-7472849
- Japan : **KUBOTA Corporation**
Engine Export Dept.
2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka, Japan 556-8601
Telephone : (81)6-6648-2155 Fax : (81)6-6648-3521